

# Warn- und Sicherheitshinweise

- 1. Lesen der Anleitung:**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und folgen Sie allen darin enthaltenen Hinweisen.
- 2. Anschluss an Steckdosen:**

Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Steckdose an, die mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- 3. Einwandfreier Zustand:**

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich, wenn alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
- 4. Gereinigte Rohstoffe verwenden:**

Nutzen Sie nur gereinigte Rohstoffe, um Schäden durch Fremdkörper wie Steinchen zu vermeiden.
- 5. Holzreaktionen beachten:**

Das Gerät besteht größtenteils aus Holz, das auf Klima- und Temperaturschwankungen reagieren kann. Leichte Risse beeinträchtigen die Funktion nicht. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörpernähe oder feuchte Umgebungen.
- 6. Einsatzbereiche:**

Das Gerät ist für haushaltsübliche Mengen Getreide (Mehl, Flocken, Schrot) vorgesehen. Gewerbliche Nutzung ist nur für Profigeräte geeignet.
- 7. Geeignete Bedienung:**

Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden, die körperlich und geistig dazu in der Lage sind und die Anleitung gelesen haben.
- 8. Ausschalten nach Gebrauch:**

Schalten Sie das Gerät nach jeder Nutzung aus.
- 9. Sicherheit beim Öffnen:**

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät öffnen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile.
- 10. Harte Unterlage verwenden:**

Stellen Sie das Gerät auf eine harte, stabile Unterlage, damit die Lüftungsschlitze frei bleiben.
- 11. Nicht im Freien nutzen:**

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, in Feuchträumen oder in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht nass werden.
- 12. Mahlgut auffangen:**

Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend großes Gefäß zum Auffangen des Mahl- oder Flockguts verwendet wird, um Rückstau zu vermeiden.
- 13. Geeignete Rohstoffe prüfen:**

Prüfen Sie anhand der Mahlgutübersicht oder auf [www.komo.bio](http://www.komo.bio), ob das Gerät für den gewünschten Rohstoff geeignet ist.

# Warn- und Sicherheitshinweise

**14. Kundendienst bei Verschraubungen:**

Öffnen Sie verschraubte Teile nur durch den Kundendienst. Bei Missachtung erlischt die Garantie. Wartung und Reinigung der Mahlsteine sind gemäß Anleitung möglich.

**15. Kabel sicher entfernen:**

Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker, nicht am Kabel. Vermeiden Sie scharfe Kanten.

**16. Beschädigtes Netzkabel:**

Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer qualifizierten Person austauschen.

**17. Sicherer Standort:**

Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten, Hitze, offenen Flammen und Feuchtigkeit.

**18. Haftungsausschluss:**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung.

**19. Unbeaufsichtigte Nutzung vermeiden:**

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

---

**Verantwortlicher Hersteller gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung**

**KoMo GmbH**

Rupert-Mayer-Straße 44  
81379 München  
Deutschland

**Telefon:** +49 (0) 89 2441 0559

**E-Mail:** kontakt@komo.gmbh

**Website:** <https://komo.bio>